

Kerti műfű telepítése

Fontos a megfelelő vízelvezető alap kialakítása, hasonlóan mint a térkövek lerakása esetében. Egy réteg (kb. 3-5 cm) kőzúzalék, rá egy réteg (kb. 3-5 cm) apró (0,4 mm) kavics, folyami homokágy. Erre fektethetjük a műfüvet a következő módon:

1. Vágja le a széleket



2. Fektesse egymás mellé a megfelelő méreteket



3. Tekerje ki az illesztő szalagot, majd vigye fel a ragasztóanyagot!



4. Nyomja szorosan össze a műfüvet és rögzítse!



5. Vágja a műfüvet a megfelelő formára, méretekre!



6. Rögzítse a műfüvet a talajhoz!



7. Gereblyézze vagy seperje fel a telepített műfüvet!



8. Terítse meg a műfüvet kvarchomokkal (opcionális), aztán gereblyézze vagy seperje fel újra!

